



BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Absprungplatz (AP):

Absprungplatz ist jener Landeplatz, von wo der Einsatz abgewickelt wird. (Fluggeräte, Lasten und Personentransport, Tankplatz, ...).

Außenlandeplatz (LP = Landeplatz):

Alle außerhalb von Flugplätzen zur Landung und zum Abflug von Luftfahrzeugen benutzten Plätze sind Außenlandeplätze.

Einsatzabschnittskommandant Flugdienst (EAKDT FLD):

Der EAKDT FLD unterstützt den Einsatzleiter und koordiniert mit der FLEL den Flugbetrieb.

Einsatzleitung Feuerwehr (EL-FW):

Die EL-Feuerwehr ist für den gesamten Einsatz verantwortlich.

Fliegerische Einsatzleitung Feuerwehr (FLEL-FW) oder FLIEGE:

Unterstützt EAKDT FLD. Die FLEL organisiert und koordiniert den Einsatz der eingesetzten Luftfahrzeuge in Zusammenarbeit mit der Einsatzleitung-Feuerwehr.

Feuerwehr Flugeinweiser (FE-FW):

Der Flugeinweiser unterstützt den Feuerwehreinsatzleiter bei Ereignissen, bei denen die Feuerwehrflughelfer noch nicht zum Einsatz kommen. Speziell bei Einsätzen auf Verkehrswegen übernimmt der Einweiser die Festlegung und Vorbereitung des Außenlandeplatzes für den (die) Notarzt-Hubschrauber.

Feuerwehr Flughelfer (FLH):

Der Flughelfer ist ein im Umgang mit Luftfahrzeugen ausgebildeter und speziell ausgerüsteter Feuerwehrmann.

Flugretter (FLR) - Flightoperator (FO):

Der Flugretter/Flightoperator ist alpin- und bergrettungstechnisch qualifiziert und gemäß den gültigen Bestimmungen im Flugrettungswesen ausgebildet und befähigt.

Landeplatzkommandant (LP-KDT):

Der Landeplatzkommandant ist ein Flughelfer, der die organisatorische und technische Abwicklung am Außenlandeplatz regelt.



BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Löschwasser-Transportbehälter (LWTB):

Die Löschwasser-Transportbehälter dienen zum Transport von Löschwasser mittels Hubschrauber.

Löschwasserbehälter (LWB):

Löschwasserbehälter sind transportable Behälter in verschiedenen Größen zur Aufnahme von Löschwasser.

Luftfahrzeuge:

Luftfahrzeuge sind Flugzeuge (FLZ) und Hubschrauber (HS).

Personen (PAX - persons approximately):

Personen, die sich als Passagier an Bord befinden.

Pilot (PIC = pilot in command):

Der Pilot ist der verantwortliche Führer eines Luftfahrzeuges und wird daher auch als Flugzeugführer oder Hubschrauberführer bezeichnet.

Sprühabwurf

Löschwasserabwürfe im Flug mit einer hohen Deckungsbreite, vorwiegend für die Randzonenbenetzung.

Punktabwurf

Löschwasserabwürfe bei schwebendem Hubschrauber auf einzelne markante Brandherde und zum Füllen von abgesetzten Wasserbehältern im Gelände.

Rotationszeit

Als Rotation wird der Hin- und Rückflug vom Ausgangspunkt zum Einsatzraum und zurück bezeichnet. Eine Rotation sollte unter idealen Bedingungen nicht länger als 5 Minuten dauern, ebenso ist auf einen möglichst geringen Höhenunterschied zwischen Absprungplatz und Einsatzraum zu achten.

Geländetaufe

Einfache, einheitliche, zu vereinbarende Benennungen von einsatzrelevanten Punkten im Gelände, welche die Kommunikation und das Verständnis zwischen Piloten, technischer Einsatzleitung und Flugeinsatzleitung erleichtern. Dient zur Vorbeugung von Missverständnissen im Einsatz.