

**BASISWISSEN**

**BELEUCHTUNG UND ZUBEHÖR**

Winkelkopflampe:



Helmlampe:



Arbeitsscheinwerfer:  
12 V oder 230 V



Flutlichtscheinwerfer:  
230 V



Verwendungsgrundsätze:

- Fluter waagrecht aufstellen
- Kabel abwickeln (Hitzeentwicklung)
- Erschütterungen vermeiden
- Fluter nach der Verwendung auskühlen lassen
- Halogenlampe beim Auswechseln **nicht** mit bloßen Händen anfassen!

### Dreibeinstativ



### Kabeltrommel 230 V



### Verteiler-Kabeltrommel 230/400 V



**Wichtig:** Vor Verwendung ist die **gesamte Leitung abzurollen**, auch wenn ein Thermoschutzschalter eingebaut ist!